



# Knappes draden!



**JE GIDS VOOR  
HANDSTIKKEN**




PRIMARK®  
CARES


# JENIEUWE LIEFDESVERHAAL BEGINT HIER

PRIMARK CARES IS ONZE  
TOEZEGGING OM HET  
ELKE DAG BETER DOEN –  
MEER DUURZAME  
PRODUCTEN MAKEN  
DIE VOOR IEDEREEN BETAALBAAR  
ZIJN, DE IMPACT OP HET MILEU  
VERMINDEREN EN DE  
LEVENSSANDAARD VAN DE  
WERKNEMERS DIE  
ONZE KLEDING MAKEN VERBETEREN  
ZO ZIET VERANDERING ERUIT.


Gebruik deze gids om je te helpen  
je favorieten kledingstukken te  
repareren en te restylen, zodat je  
ze langer kunt dragen. - hou langer  
van iets moois.




**SCHAAR**



**NAALD**



**SPELD**



**DRAAD**

In dezelfde of in  
contrasterende kleuren

**Optioneel:**

Draaddoorsteker  
Vingerhoed  
Liniaal  
Kleermakerskrijt

**WATJE  
NODIG  
ZULT  
HEBBEN**

# HOE RIJG JE EEN DRAAD DOOR EEN NAALD

Sommigen zeggen dat dit het moeilijkste is van elke naaitaak. Maar maak je geen zorgen, het komt goed!



## MET EEN DRAADDOORHALER

- 1 Gebruik een witte achtergrond - b.v. een stuk blanco papier om je te helpen het oog van de naald te zien.
- 2 Duw het draaduiteinde van de draaddoorhaler door het oog van de naald.
- 3 Steek het uiteinde van de draad in en duw het door de draadlus.
- 4 Trek de draaddoorhaler met de draad terug door het oog van de naald.

## ZONDER DRAADDOORHALER

- 1 Gebruik een witte achtergrond - b.v. een stuk blanco papier - om je te helpen het oog van de naald te zien.
- 2 Verwijder gerafelde uiteinden door de draad met een scherpe schaar in een hoek van 45 graden af te knippen.
- 3 Door het uiteinde van de draad te draaien, wordt het gemakkelijker om door het oog van de naald te gaan.
- 4 Houd de naald in je niet-schrijvende hand en druk de draad door.


Knoop voor steken die je op hun plaats wilt houden het uiteinde van de draad dat nog niet door het oog van de naald is gehaald.



HOE DOE JE EEN

# LOPENDE STEEK

Naden herstellen, rimpelen en plooiën, zelfs borduren – dit is een korte, gelijkmatige steek die handig is om te weten.



1

Breng de naald door vanaf de achterkant van de stof, zodat de knoop verborgen is.

2

Duw de naald er weer doorheen om de steek te maken. Gebruik kleinere steken voor een veiligere afwerking.

3

Herhalen! Gebruik een liniaal en krijt als je hulp nodig hebt om in de rij te blijven.

HOE DOE JE EEN



# ACHTER STEEK



Losse naden? Gebruik deze sterke en veelzijdige steek om het bij elkaar te houden.


1

Breng de naald omhoog door de stof. Duw de naald naar beneden door de stof. Breng de naald weer omhoog door de stof en vervolgens weer naar beneden aan het einde van de vorige steek.




2

Gebruik voor een veiligere afwerking kleinere steken en maak vast met een knoop als je klaar bent.



Met een uniforme lengte en met zeer weinig tussenruimte, ziet het er bijna uit alsof het machinaal gestikt is.

# JE HEBT HET GEHAALD!



Het kunnen maken en herstellen van kleding is een van die vaardigheden die je leven lang bijblijft. En nu, met een beetje zorg, doet je favoriete kleding dat ook, met een nieuw leven. Kijk uit naar de andere lespakketten uit onze serie en vind meer informatie over repair lessen in de winkel, [Primark.com](https://www.primark.com)