



# CICLO! SIAMO!

**LA TUA GUIDA PER  
CUCIRE UN BOTTONE**



  
PRIMARK  
CARES

**How  
Change  
Looks**

# LA TUA STORIA DI RINNOVATO AMORE INIZIA QUI

Primark Cares è il nostro impegno a migliorare, ogni giorno- creando più prodotti sostenibili alla portata di tutti, riducendo il nostro impatto sul pianeta e migliorando la vita dei lavoratori.

Usa questa guida per aiutarti a rammendare e anche ridare vita ai tuoi capi preferiti- continuando ad usarli, e amandoli più a lungo.




FORBICI

AGO

SPILLI


DIVERSI  
BOTTONI



FILO

nello stesso colore  
o contrastante

MATERIALE  
DI SCORTA




SPILLI O  
STUZZICADENTI



# DI COSA AVRAI BISOGNO

# COME INFILARE UN AGO



Alcuni dicono che questa è la parte più complicata di qualsiasi lavoro di cucito. Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi a te.

## CON UN INFILA AGO

- 1 Usa uno sfondo bianco- per esempio il foglio di carta per aiutarti a vedere la cruna dell'ago.
- 2 Passa la parte finale sottile dell'infilare ago attraverso la cruna dell'ago.
- 3 Inserisci il filo dentro la cruna dell'ago, spingi una parte del filo dentro l'anello metallico
- 4 e ritorna con l'infilare ago dentro la cruna dell'ago.

## SENZA INFILA AGO

- 1 Usa uno sfondo bianco- per esempio un foglio di carta per aiutarti a vedere la cruna dell'ago.
- 2 Elimina qualsiasi frangia all'estremità tagliando il filo con forbici affilate a 45 gradi.
- 3 Torcendo la terminazione del filo sarà più facile passare attraverso la cruna dell'ago.
- 4 Reggi l'ago con la mano con cui non scrivi e passa dentro il filo.

Per i punti di cucitura che vuoi mantenere, fai un nodo alla fine del filo che non è stato ancora passato nella cruna dell'ago.

TI MOSTRIAMO

# IL BOTTONE COL GAMBO DI FILO

Un gambo di filo è usato per tessuti pesanti o voluminosi, perché ha la forza e lo spazio per permettere loro di chiudersi facilmente, senza tirare il tessuto in modo irregolare attorno al bottone.


## SUGGERIMENTO UTILE

La lunghezza del gambo dovrebbe essere dello stesso spessore del tessuto dell'asola, in aggiunta 3 millimetri per i movienti.




FARE UN


# GAMBO DI FILO




**1** Raddoppia il tuo filo e annoda all'estremità.





**2** Posiziona il bottone al posto giusto. Spingi il tuo ago dall'interno del tessuto e attraverso un buco del bottone, così da coprire il nodo.




**3** Distendi uno spillo o struzzicadenti di traverso alla parte superiore del bottone, e porta l'ago giù nel secondo buco, cucendo sopra lo spillo/struzzicadenti.



**4** Ricuci nel terzo buco e giù nel quarto, andando con ogni punto sopra lo spillo/struzzicadenti. Ripeti questo passaggio sei volte.



**5** Rimuovi lo spillo/struzzicadenti e solleva il bottone dal tessuto, così che le cuciture siano tese.



**6** Avvolgi il filo alla base del gambo e il tessuto e assicura con un nodo.

**7** Ricuci tra la base del gambo ed il tessuto e assicura con un nodo.



COME CREARE UN



# BOTTONE RIVESTITO

Ci sono bottoni realizzati specificamente per creare un bottone rivestito e si presentano in due parti, li mostriamo nel nostro workshop.




Aumenta il contrasto tra tessuto e rivestimento del bottone.


- 1** Scegli il tessuto che preferisci e taglia un cerchio grande due volte il diametro del bottone che vuoi coprire.




- 2** Usa un doppio filo per cucire attorno il bordo del tuo cerchio di tessuto con un piccolo punto filza.



- 3** Posiziona il bottone al centro del cerchio di tessuto. Raccogli il tessuto attorno al bottone tirando delicatamente sull'ago fino a che tutto il tessuto è raccolto insieme.



- 4** Fissa il tessuto raggruppato attorno il bottone tirando fermamente i punti cuciti a mano.



- 5** Fissa il bottone con un gambo di filo.




COME FISSARE

# BOTTONI PIATTI


I bottoni piatti possono avere sia due che più buchi attraverso cui- hai indovinato!- cucirai sui tuoi capi.

Semplice e soddisfacente, aggiungere un bottone ti dà anche la possibilità di personalizzare con il tuo stile, usando fili contrastanti o, con un bottone a 4 buchi, creando diverse cuciture.


**1** Raddoppia il tuo filo e annoda alla fine.




**2** Posiziona il bottone correttamente. Spingi l'ago dalla parte posteriore del tessuto e attraverso il primo buco del bottone.




**3** Vai indietro giù nel secondo buco e ripeti per sei volte.






**4** Una volta completato sposati sugli altri due buchi e ripeti il processo. Se hai un bottone a 4 buchi, ripeti ancora il passaggio 2 e 3 per i restanti due bottoni.



**5** Annoda il filo alla sua estremità e poi taglia.



# CE L'HAI FATTA!



Creare e rammendare sono quelle competenze che manterrai a vita. E ora, con solo un po' di attenzione, I tuoi abiti preferiti avranno una nuova vita.

Cerca le altre lezioni dalle nostre serie, e trova nuovi corsi su [Primatk.it](http://Primatk.it) o sui nostri social.