



DU BIST DRAN!



**WIE DU KNÖPFE
RICHTIG ANNÄHST**





PRIMARK®
CARES

ENTDECKE DEIN LIEBLINGSTEIL NEU

Primark Cares ist unser Versprechen, jeden Tag etwas besser zu werden – mehr nachhaltigere Produkte herzustellen, die sich jeder leisten kann, die Belastung der Umwelt zu minimieren und den Lebensstandard unserer Mitarbeiter zu verbessern.

Mithilfe dieser Anleitung lernst du, deine Lieblingsteile selbst zu reparieren und neu zu stylen, damit du sie länger tragen und wertschätzen kannst.



WAS DU BENÖTIGST

WIE DU


EINE NADEL EINFÄDELST

Es gibt Gerüchte, dieser Teil sei das Schwierigste am Nähen. Aber keine Sorge, wir helfen dir.

MIT EINEM EINFÄDLER

- 1 Nutze einen weißen Hintergrund, zum Beispiel ein Blatt Papier, damit du das Nadelöhr besser sehen kannst.
- 2 Stecke das dünne Drahtende des Einfädlers durch das Nadelöhr.
- 3 Nun drücke das Ende deines Fadens durch die Drahtöse.
- 4 Ziehe den Einfädler samt des Garns durch das Nadelöhr.

Damit die Nähte fester und robuster sind, kannst du das Garn an den Enden zusammenknoten und doppelt durch das Nadelöhr einfädeln.



OHNE EINEN EINFÄDLER

- 1 Nutze einen weißen Hintergrund, zum Beispiel ein Blatt Papier, damit du das Nadelöhr besser sehen kannst.
- 2 Indem du mit einer scharfen Schere deinen Faden im 45-Grad-Winkel abschneidest, wirst du das fusselige Ende des Garns los.
- 3 Nun zwirble das Fadenende mit dem Finger ein, damit es besser durch das Nadelöhr passt.
- 4 Halte den Faden mit deiner Schreibhand und die Nadel mit der anderen, damit du das Garn leichter ins Nadelöhr bekommst.



DER KNOPF

Der Knopfstege ist für dickere Stoffe geeignet, um mehr Platz zwischen Knopf und Material zu schaffen. Dadurch ist das auf- und zuknöpfen von Knöpfen einfacher.


EIN KLEINER TIPP:

Der Steg des Knopfes sollte genauso lang sein, wie der Stoff dick ist. Dabei sollten zusätzliche 3 mm für mehr Bewegungsspielraum einkalkuliert werden.

WIE DU EINEN KNOPFSTEG HERSTELLST



1 Lege dein Garn doppelt und mach am Ende einen Knoten.




2 Setze den Knopf an der richtigen Stelle auf. Steche durch die Unterseite des Stoffes mit der Nadel nach oben und durch das erste Knopfloch. So versteckst du den Knoten.




3 Lege eine Stecknadel oder einen Zahnstocher quer über den Knopf und führe die Nadel durch das zweite Loch nach unten, indem du über die Stecknadel/den Zahnstocher nähst.

4 Jetzt steche mit der Nadel durch das dritte Loch nach oben und durch das vierte nach unten, wobei du mit jedem Stich über die Stecknadel/den Zahnstocher gehst. Dieser Schritt wird sechs Mal wiederholt.




5 Entferne nun die Nadel/den Zahnstocher und halte den Knopf vom Stoff weg, sodass sich die Stiche straffziehen.



6 Wickle den Faden fest, aber nicht zu stramm, um das Stück Garn zwischen Knopf und Stoff. So entsteht der Steg.

7 Zuletzt steche durch den Steg und den Stoff hindurch und sichere alles mit einem Knoten.




WIE DU

LOCH-KNÖPFE ANBRINGST


Lochknöpfe können entweder zwei oder mehr Löcher haben, durch die du – wie der Name schon sagt – nähen kannst.

Einfach und kreativ ist es einen Knopf in einer Kontrastfarbe anzubringen oder einen Vierlochknopf mit anderen Stichen, wie z.B. einem Kreuzstich zu befestigen.


1 Lege das Garn doppelt und verknote das Ende.




2 Setze den Knopf an der richtigen Stelle auf. Drücke die Nadel hinauf durch den Stoff und das erste Knopfloch.




3 Geh mit der Nadel durch das zweite Knopfloch zurück und wiederhole diesen Schritt sechsmal.





4 Wenn du mit den ersten beiden Knopflöchern fertig bist, wiederhole das Gleiche mit den weiteren zwei oder mehr Knopflöchern, jeweils ab Punkt 2.






5 Zum Schluss verknote das Garn auf der Unterseite und schneide den Rest ab.



DU HAST ES GESCHAFFT



Wenn du einmal die Basics gelernt hast, beherrschst du das für immer. Mit ein wenig Aufwand schenkst du deinem Lieblingsteil auf diese Weise ein neues Leben.





PRIMARK®
CARES

