

FIKS JE RITS




**JE GIDS VOOR HET
BEVESTIGEN VAN
RITSEN**




PRIMARK®
CARES

JENIEUWE LIEFDESVERHAAL BEGINT HIER




PRIMARK CARES IS ONZE TOEZEGGING OM HET ELKE DAG BETER DOEN – MEER DUURZAME PRODUCTEN MAKEN DIE VOOR IEDEREEN BETAALBAAR ZIJN, DE IMPACT OP HET MILEU VERMINDEREN EN DE LEVENSSANDAARD VAN DE WERKNEMERS DIE ONZE KLEDING MAKEN VERBETEREN ZO ZIET VERANDERING ERUIT.


Gebruik deze gids om je te helpen je favorieten kledingstukken te repareren en te restylen, zodat je ze langer kunt dragen. - hou langer van iets moois.




SCHAAR



NAALD




SPELD



DRAAD

In dezelfde of in
contrasterende kleuren


JE NIEUWE RITS



**WAT JE
NODIG
ZULT
HEBBEN**

HOE RIJ JE EEN DRAAD DOOR EEN NAALD

Sommigen zeggen dat dit het moeilijkste is van elke naaitaak. Maar maak je geen zorgen, het komt goed!



MET EEN DRAADDOORHALER

- 1** Gebruik een witte achtergrond - b.v. een stuk blanco papier om je te helpen het oog van de naald te zien.
- 2** Duw het draaduiteinde van de draaddoorhaler door het oog van de naald.
- 3** Steek het uiteinde van de draad in en duw het door de draadlus.
- 4** Trek de draaddoorhaler met de draad terug door het oog van de naald.

ZONDER DRAADDOORHALER


- 1** Gebruik een witte achtergrond - b.v. een stuk blanco papier - om je te helpen het oog van de naald te zien.
- 2** Verwijder gerafelde uiteinden door de draad met een scherpe schaar in een hoek van 45 graden af te knippen.
- 3** Door het uiteinde van de draad te draaien, wordt het gemakkelijker om door het oog van de naald te gaan.
- 4** Houd de naald in je niet-schrijvende hand en druk de draad door.

Knoop voor steken die je op hun plaats wilt houden het uiteinde van de draad dat nog niet door het oog van de naald is gehaald.



BEGINNEN BIJ HET BEGIN

Ritssluitingen zijn er in
verschillende stijlen,
vormen, lengtes en
een breed scala aan
gewichten.



1

IS HET STERK GENOEG?

Ritssluitingen variëren van zware metalen tot lichtere opties.



3


Wat voor soort sluiting is het?

De meest gebruikte soorten ritsen zijn de overlappende en de onzichtbare rits. Maar er zijn nog veel meer soorten ritsen om te ontdekken!

2


Is het lang genoeg?

Je kunt het indien nodig inkorten, dus ga liever voor te lang dan te kort.



EEN OVERLAPPENDE RITS MONTEREN

Deze ritsen hebben een kleine plooi van stof over de voorkant om de tanden te verbergen.



1

Plaats de gesloten ritssluiting achter de linkerkant van de zoomopening. Zorg ervoor dat de rand van de stof zich dicht bij de tanden van de rits bevindt.

2

Draai de stof om zodat de achterkant van het kledingstuk naar beneden wijst. Naai de stof op de tape. Werk van boven naar beneden en blijf dicht bij de tanden.





Zorg ervoor dat de
vouw je rits volledig
bedekt!

3

Plaats de rechternaad
over de rits zodat deze
net de tanden bedekt.
Speld of plak het op
zijn plaats.

4

Gebruik een kleine
rijgsteek om de
ritssluiting evenwijdig
aan de vouw vast te
naaien.

5


Zet je stiksels vast aan
de onderkant van de
ritssluiting onder de
laatste tand.

EEN ONZICHTBARE RITSSLUITING MONTEREN

Onzichtbare ritsen zijn verborgen in kledingnaden, waarbij alleen de ritstrekker zichtbaar is.




Leg op de achterkant van het kledingstuk de gesloten ritssluiting op zijn achterkant, in het midden over de naad. Speld vast langs de ritsband aan de zijkanten van de naad.




2

Open de ritssluiting voorzichtig. Zorg ervoor dat het plat ligt.




3

Tip! Het uiteinde van een onzichtbare ritssluiting zit los in de kleding, omdat het onmogelijk is om deze beneden vast te naaien. Zorg ervoor dat je rits langer is dan de opening van de rits, zodat het losse uiteinde eronder valt de opening.




Bekijk onze gids over handstikken voor meer informatie over een lopende steek.




4 Sluit de ritssluiting, zorg ervoor dat deze op één lijn ligt en gelijk is. Speld of plak de tweede kant van de rits op zijn plaats met behulp van lange losse steken.

Tip! Het uiteinde van een onzichtbare ritssluiting zit los in de kleding, omdat het onmogelijk is om deze beneden vast te naaien. Zorg ervoor dat je rits langer is dan de opening van de rits, zodat het losse uiteinde eronder valt de opening.



5

Open de ritssluiting weer. Herhaal de achterste steek aan de andere kant, begin bovenaan en werk naar beneden.



Hoe het er uiteindelijk uit moet zien.

JE HEBT HET GEHAALD!



Het kunnen maken en herstellen van kleding is een van die vaardigheden die je leven lang bijblijft. En nu, met een beetje zorg, doet je favoriete kleding dat ook, met een nieuw leven.

Kijk uit naar de andere lespakketten uit onze serie en vind meer informatie over repair lessen in de winkel, [Primark.com](https://www.primark.com)

