





# FAI CONTI CON LE CERNIERE

**LA TUA GUIDA PER  
APPLICARE CERNIERE**




# LA TUA STORIA DI RINNOVATO AMORE INIZIA QUI




Primark Cares è il nostro impegno a migliorare, ogni giorno- creando più prodotti sostenibili alla portata di tutti, riducendo il nostro impatto sul pianeta e migliorando la vita dei lavoratori.

Usa questa guida per aiutarti a rammendare e anche ridare vita ai tuoi capi preferiti- continuando ad usarli, e amandoli più a lungo.




LA TUA NUOVA  
CERNIERA



# DI COSA AVRAI BISOGNO



# COME INFILARE UN AGO



Alcuni dicono che questa è la parte più complicata di qualsiasi lavoro di cucito. Ma non preoccuparti, ci pensiamo noi a te.

## CON UN INFILA AGO

- 1** Usa uno sfondo bianco- per esempio il foglio di carta per aiutarti a vedere la cruna dell'ago.
- 2** Passa la parte finale sottile dell'infila ago attraverso la cruna dell'ago.
- 3** Inserisci il filo dentro la cruna dell'ago, spingi una parte del filo dentro l'anello metallico
- 4** e ritorna con l'infila ago dentro la cruna dell'ago.

## SENZA INFILA AGO

- 1** Usa uno sfondo bianco- per esempio un foglio di carta per aiutarti a vedere la cruna dell'ago.
- 2** Elimina qualsiasi frangia all'estremità tagliando il filo con forbici affilate a 45 gradi.
- 3** Torcendo la terminazione del filo sarà più facile passare attraverso la cruna dell'ago.
- 4** Reggi l'ago con la mano con cui non scrivi e passa dentro il filo.


Per i punti di cucitura che vuoi mantenere, fai un nodo alla fine del filo che non è stato ancora passato nella cruna dell'ago.





## PER COMINCIARE


Le cerniere sono di diversi stili, forme, lunghezze e una vasta gamma di peso.



1

**E' abbastanza resistente?**

La gamma di cerniere parte da quelle in metallo pesante fino a quelle più leggere.



3


**Che tipo di chiusura ha?**

I tipi più comuni di cerniere sono Lampo e invisibile. Ma ce ne sono tanti altri da scoprire!

2


**E' abbastanza lunga?**

La puoi regolare in basso se necessario, perciò scegli sempre più lunga piuttosto che corta.



## APPLICARE UNA CERNIERA LAMPO

Queste cerniere hanno una piccola piega di tessuto sulla parte anteriore per nascondere i denti.



**1** Posiziona la cerniera chiusa dietro la parte sinistra dell'apertura della cucitura. Assicurati che il bordo del tessuto sia vicino ai denti della cerniera.

**2** Riggira il tessuto cosicchè la parte posteriore del capo sia a faccia in giù. Vai coi il punto indietro sul nastro. Lavora dall'alto verso il basso, mantenendoti vicino ai denti.

**3** Posiziona la parte destra dello strato sopra la cerniera così coprirà i denti. Questa è la tua piega di tessuto, Spillala o metti un segno.

**4** Usa una piccolo punto filza per cucire la zip parallelamente alla piega.

**5** Assicura la cucitura lungo la parte bassa della cerniera sotto l'ultimo dente.


Assicurati che la tua piega copra completamente la tua cerniera!

## ADATTARE UNA CERNIERA INVISIBILE

Le cerniere invisibili sono nascoste dalle cuciture dei vestiti, con solo il cursore visibile.


1

Sulla parte posteriore del capo, distendi la cerniera chiusa al rovescio, al centro della cucitura. Spilla il nastro della cerniera lungo i lati della cucitura.



2

Apri la cerniera con attenzione. Assicurati sia ben distesa.




3

Usando il punto indietro, cuci lungo il primo lato del nastro della cerniera e nel margine della cucitura. Cuci dall'estremità superiore della cerniera, mantenendo i punti il più vicino possibile ai denti.




4

Chiudi la cerniera, assicurati che sia allineata e livellata. Spilla o imbastisci in posizione il secondo lato della zip utilizzando cucitura lunghe e allentate.



5

Apri di nuovo la zip. Ripeti il punto indietro sull'altro lato, parti dall'altro muovendoti verso il basso.



*Come dovrebbe essere alla fine.*

Dai un'occhiata alla nostra guida sulla cucitura a mano per spiagazioni sul punto indietro.

**Suggerimento utile!** La parte finale di una cerniera invisibile è slegata dentro i capi poiché è impossibile da cucire fino in fondo. Assicurati che la tua zip sia più lunga oltre l'apertura, così che la parte finale slegata cada sotto l'apertura.

# CE L'HAI FATTA!



Creare e rammendare sono quelle competenze che manterrai a vita. E ora, con solo un po' di attenzione, I tuoi abiti preferiti avranno una nuova vita.

Cerca le altre lezioni dalle nostre serie, e trova nuovi corsi su [Primatk.it](http://Primatk.it) o sui nostri social.

